

## PARAMETRY TRANSMISJI V-300N WINKALK V. 387 (LUB WYŻEJ)

W programie Winkalk transmisji dokonuje się wybierając menu: Rejestrator, Transmisja.

Należy wybrać: Pentax seria 300 (format „dowolny, zgodny z wybranym w instrumencie”).

### Odbieranie danych:

PREDKOSC:	9600
DŁUGOSC DANYCH:	8
BITY PARZYSTOSCI:	NIL
BITY STOPU:	1
KONTR.PRZEPLYWU:	OFF
XON/XOFF:	ON
PROTOKOL:	ON
ZNAK KONCA REK.:	CR+LF
WYBIERZ OS1:	KIER.ZASADN.
WYBIERZ OS2:	KATY PRAWA
WYBIERZ OS3:	WYSOK.
OBROT:	PRAW

### Wysyłanie współrzędnych prostokątnych:

PREDKOSC:	9600
DŁUGOSC DANYCH:	8
BITY PARZYSTOSCI:	NIL
BITY STOPU:	1
KONTR.PRZEPLYWU:	OFF
XON/XOFF:	ON
PROTOKOL:	OFF
ZNAK KONCA REK.:	CR+LF
WYBIERZ OS1:	KIER.ZASADN.
WYBIERZ OS2:	KATY PRAWA
WYBIERZ OS3:	WYSOK.
OBROT:	PRAW

### Wysyłanie współrzędnych biegunowych:

PREDKOSC:	9600
DŁUGOSC DANYCH:	8
BITY PARZYSTOSCI:	NIL
BITY STOPU:	1
KONTR.PRZEPLYWU:	OFF
XON/XOFF:	ON
OBROT:	PRAW