

# Menu główne "Power TopoExpress"



**PLIK**  
(Zarządzanie plikami)

- Informacja
- Nowy
- Wybór
- Usuń
- Kasuj wszystkie

**POMIAR**  
(Wybór mierzonych danych)  
WSP. PROSOKĄTNE  
WSP. BIEGUNOWE

- Stanowisko
- Orientacja
- Pomiar

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>DLA X, Y, Z:</b>  | <b>DLA Hz, V, S:</b> |
| ▪ Pomiar             | ▪ Pomiar             |
| ▪ Zapis              | ▪ Zapis              |
| ▪ Pomiar/Zapis       | ▪ Pomiar/Zapis       |
| ▪ Edycja             | ▪ Edycja             |
| ▪ Offset             | ▪ Offset             |
| ▪ Stanowisko         | ▪ Ust. dalmierza     |
| ▪ Orientacja         | ▪ Zmiana stałej celu |
| ▪ Ust. dalmierza     |                      |
| ▪ Zmiana stałej celu |                      |
| ▪ Tyczenie           |                      |

**PODGLĄD**  
(Program umożliwia prezentację graficzną pomierzonych punktów, edycję, oraz tworzenie nowych punktów.)

- Widok graficzny
- Tworzenie pkt.
- Edycja XYZ
- Edycja danych

**WCIĘCIE WSTECZ**  
(Program umożliwia obliczenie współrzędnych stanowiska na podstawie kombinowanego wcięcia wstecz z max. 20 pkt. Obliczenie Dx, Dy, Dz dla punktów wcinających.)

- H. instrumentu

- Ust. znanego pkt.
- |                |
|----------------|
| ▪ Pomiar       |
| ▪ Cel.         |
| ▪ Edycja       |
| ▪ Wyświetlanie |
| ▪ Dodaj pkt.   |
| ▪ Oblicz       |
| ▪ Wyniki       |

**TYCZENIE**  
(Program umożliwia tyczenie typu:  
- kierunek +/- i odległość +/-  
- po przyrostach współrzędnych  
- bieżąca domiar - ustawianie pkt. na zadanej linii)

- Tyczenie
- Punkt na linię

- Stanowisko
  - Orientacja
  - Wsp. pkt.
  - Tyczenie
- |                   |
|-------------------|
| ▪ Pomiar          |
| ▪ Zmiana stałej   |
| ▪ Następny pkt.   |
| ▪ Do prog. Pomiar |
| ▪ Stanowisko      |
| ▪ Orientacja      |

**OBLICZENIA**  
AZYMUT I ODLEGŁOŚĆ  
POWIERZCHNIA 2D  
REM (pomiar niedostępnej wysokości)

- Powierzchnie

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>POWIERZCHNIE</b> | <b>REM</b>    |
| ▪ Wybór pkt.        | ▪ Pomiar      |
| ▪ Obwód 2D          | ▪ Stała celu  |
| ▪ Pole 2D           | ▪ Edycja pkt. |
|                     | ▪ Widok       |
|                     | ▪ Niedost. H. |

**POMIAR CZOŁÓWEK**  
(Program umożliwia pomiar czołówek względem punktu odniesienia, lub względem kolejnych mierzonych punktów.)

- Pomiar
- Zmiana stałej
- Edycja

**TRANSMISJA**  
(Program umożliwia przesyłanie danych PC-tachimetr. Możliwa jest transmisja współrzędnych prostokątnych, biegunowych oraz kodów w Winkalk, C-GEO, DL-01.)

- Odbiór danych
- Wyślij wsp. pr.
- Wyślij wsp. bieg.
- Ustawienia

**USTAWIENIA**  
(Program umożliwia zmianę parametrów działania instrumentu oraz programów.)

